## 舵机

笔记本: RM Study Note

**创建时间:** 2021/07/07 0:03 **更新时间:** 2021/07/07 1:32

**作者:** those **标签:** 2021.7.7

**URL:** https://blog.csdn.net/qq\_44862915/article/details/97549055?utm\_medium=distr...


## 舵机组成

舵机的主要组成部分为伺服电机,所谓伺服就是服从信号的要求而动作。在信号来之前,转子停止不动;信号来到之后,转子立即运动。因此我们就可以给舵机输入不同的信号,来控制其旋转到不同的角度。

舵机接收的是PWM信号,当信号进入内部电路产生一个偏置电压,触发电机通过减速齿轮带动电位器移动,使电压差为零时,电机停转,从而达到伺服的效果。简单来说就是给舵机一个特定的PWM信号,舵机就可以旋转到指定的位置。

舵机上有三根线,分别是GND、VCC和SIG,也就是地线、电源线和信号线,其中的PWM波就是从信号线输入给舵机的。首先是舵机的引线,\*\*一般为三线控制:红色为电源,棕色为地,黄色为信号。\*\*控制舵机的时候,需要不断的给PWM波才能使得舵机在某个角度有扭矩。

一般来说,舵机接收的PWM信号频率为50HZ,即基本周期为20ms。



## 编码

在代码中要特别注意的是时基结构体的TIM\_Period(自动重装载寄存器值,简称arr)和TIM\_Prescaler(预分频寄存器值,简称psc),因为这两个决定了输出PWM信号的周期。具体的周期计算公式为:周期=(arr+1)\*(psc+1)/CLK。其中CLK为计数器的时钟频率,我的是72MHZ,也就是72000000。最后计算结果单位为秒,结果为0.02s,也就是20ms。这样的配置就是为了让输出的PWM信号达到前面说到的舵机要求的20ms周期。前面说过,在周期20ms的PWM信号中,不同的脉宽对应舵机不同的转动角度,在0.5ms-2.5ms间有效,因此我们可以在main函数中配置几个不同的脉宽。要注意的是stm32并不直接配置脉宽,而是通过配置占空比来配置脉宽的。

## 舵机运用

舵机转动0度代表它的占空比是2.5%,转动180度代表它的占空比是12.5%。

设arr (自动重装载值)为x时:

- ① 转动角度所对应的值=(x+1)\* (1-占空比) (将PWM极性设置为 TIM OCPolarity High时)
- ② 转动角度所对应的值=(x+1)\*占空比(将PWM极性设置为 TIM OCPolarity Low时)